

نکات عمومی مهم در راه اندازی و نگهداری دستگاه ملات پاش

۱. کابل مناسب برای ۵۰ متر فاصله 4X4 و برای ۱۰۰ متر فاصله 4X6 است.
۲. دستگاه ملات پاش در محل استقرار حدالمقدور تراز باشد.
۳. برق ورودی دستگاه سه فاز ۳۸۰ ولت است و سیم نول هم لازم است وصل باشد. توجه داشته باشید که پس از سبز شدن چراغ کنترل فاز، دستگاه آماده کار است.
۴. از تغییر آمپر بی متال خودداری کنید.
۵. واسکازین گیربکس دارای غلظت ۲۵۰-۳۲۰ می باشد. از واسکازین با غلظت کمتر از ۲۵۰ استفاده نکنید.
۶. هر هفته واسکازین گیربکس ها را کنترل کنید. تا نصف گیربکس باید واسکازین داشته باشد، در غیر اینصورت کسری را جبران کنید. واسکازین را هر دو ماه یکبار عوض کنید.
۷. کمپرسور حتماً در محل استقرار تراز باشد.
۸. گرید روغن کمپرسور ۴۰ است و لازم است هر ۱۰۰ ساعت عوض شود. مقدار روغن نباید از نصف شیشه روغن نما کمتر باشد.
۹. هر بار هم زمان با تعویض روغن کمپرسور، فیلتر هوا را نیز تمیز کنید.
۱۰. در مناطق مرطوب هر دو هفته یکبار با باز کردن شیر تخلیه ی آب مخزن کمپرسور، آب موجود در مخزن را تخلیه کنید.
۱۱. در دستگاه های میکسر دار هفته ای یکبار یاتاقان میکسر را گریس کاری کنید.